

Inbetriebnahme

Diese Regelung ist werkseitig voreingestellt. Bei der Inbetriebnahme ist lediglich die Uhrzeit und der Wochentag einzustellen. Alle Werkseinstellungen sind unverlierbar gespeichert, können jedoch den individuellen Anforderungen angepaßt werden.

Feiertagsprogramm

Durch Drücken der Taste erfolgt der Wechsel in das Schaltzeitenprogramm "Sonntag"
 vor 12:00 Uhr für den gleichen Tag
 nach 12:00 für den gleichen und den nächsten Tag
 Eine Rückstellung erfolgt automatisch

Linker Drehknopf Programmwahl

Abgastemperaturbegrenzer ATB

Bedienung nur für den Fachmann
 (nur TOK)

Umschaltung Sommer-/Winterzeit

Rechter Drehknopf Temperaturwahl

Durch Drehen am Knopf der Temperaturwahl kann die Raumtemperatur um max. 4K angehoben oder max. 4K abgesenkt werden. Der eingestellte Wert wird durch einen Pfeil an der rechten Seite des Displays angezeigt.

Hinweis: Die Einhaltung der Raumsolltemperatur ist in Verbindung mit einer Fernbedienung möglich. Ohne Fernbedienung dient die Raumsolltemperatur als Anhaltswert.



Betriebsschalter EIN/AUS

Sicherung M 6,3 A

Steckdose 230V 50Hz (max. 1500W)

Achtung:

An der Steckdose liegt auch bei abgeschaltetem Betriebsschalter Spannung an!

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Bedienung nur für Heizungsfachmann

Programmwahl

Durch Drehen des linken Drehknopfs können folgende Heizprogramme angewählt werden:
 (Der Pfeil am linken Rand des Displays zeigt auf das angewählte Programm)



Abgastest durch den Schornsteinfeger

Nach Anwahl des Symbols ist der Abgastest aktiviert. Das zuletzt angewählte Programm und der Schornsteinfegerbetrieb werden durch einen Pfeil angezeigt. Die Kesselwassertemperatur wird durch Zu- und Abschalten der Pumpen auf 60°C geregelt. Ohne Wärmeabgabe heizt der Brenner auf die max. eingestellte Kesseltemperatur. Nach 25 Minuten erfolgt automatisch die Rückstellung auf das zuletzt angewählte Programm.

Auto Automatikbetrieb

Heizung und Speicherladung gemäß Schaltzeitenprogramm



Heizbetrieb über 24 h

Speicherladung gemäß Schaltzeitenprogramm



Sparbetrieb über 24 h

Speicherladung gemäß Schaltzeitenprogramm



Heizung aus (Sommerbetrieb);

Frostschutz gewährleistet
 Speicherladung gemäß Schaltzeitenprogramm



Manueller Betrieb

Warmwasser- und Kesseltemperatur nach Parametereinstellung in der Fachmannebene. Brenner und Pumpen werden eingeschaltet.



Heizung aus; Speicherladung aus;

Frostschutz gewährleistet