

Hinweis

„Programmierung RD38“

Der **Regler RD38 Mat. Nr. 27 92 310** ist bei Verwendung als Ersatzregler in den Regelungen R33 und R33/4 (Regler N1) auf **Brennerbetriebsart 2-stufig** und Betrieb mit einem Gasgebläsebrenner auf **Kesselminimaltemperatur 50°C** einzustellen.

Brennerbetriebsart 2-stufig:

Gelbe und blaue Taste 5 Sekunden gedrückt halten bis „HF“ erscheint.
Mit gelber Taste bis auf Parameter 7 tippen und mit blauer Taste von 1 auf 2 umstellen.

Wenn innerhalb 60 Sekunden keine weitere Eingabe erfolgt, springt das Programm automatisch wieder in die Normalanzeige zurück und der neue Wert ist gespeichert.

Durch drücken der gelben und anschließend zusätzliches Drücken der blauen Taste springt das Programm sofort in die Normalanzeige zurück und der neue Wert ist gespeichert.

Kesselminimaltemperatur 50°C:

Bei Regelungseinschaltung gelbe Taste ca. 20 Sekunden gedrückt halten.
Nach Erscheinen vom Einstellmenü mit blauer Taste auf 50°C Kesselminimaltemperatur einstellen.

Wenn innerhalb 60 Sekunden keine weitere Eingabe erfolgt, springt das Programm automatisch wieder in die Normalanzeige zurück und der neue Wert ist gespeichert.

Durch drücken der gelben und anschließend zusätzliches Drücken der blauen Taste springt das Programm sofort in die Normalanzeige zurück und der neue Wert ist gespeichert.

Sonstige Einstellungen und Fühlererkennung gemäß Montage- und Bedienungsanleitung sowie Planungsunterlage und Funktionsbeschreibung.